

Monteringsanvisning skarvtätning

OBSERVERA

ANVÄND ALLTID HANDSKAR
VID HANTERING AV BANDEN.

YTFÖRBEREDELSE

All lös och utstickande murbruk och tegel som kan påverka tätningens funktion ska avlägsnas. De ytor på ramen, skorstenen och/eller konan/konsolen som tätningen ska monteras mot ska förberedas enligt tillverkarens anvisningar.

MONTERING

Läs igenom hela anvisningen innan monteringen påbörjas.

- 1** Montera gummihylsan med texten uppåt och rikta in dess övre kant mot de tidigare markerade justeringsmärkena.
- 2** Torka av utsidan på ett av de rostfria stålbanden och applicera ett måttligt lager bandsmörjmedel på området där bandet ska placeras, samt ett lätt till måttligt lager på resten av bandets utsida.
- 3** Montera bandet i rätt bandskåra med den slitsade änden mot gummiytan. Placera expansionsverktyget enligt bilden nedan och expandera bandet tills låsflikarna går in i de trängsta slitsarna. Lossa verktyget långsamt tills flikarna är helt engagerade i slitsarna. Fortsätt därefter att lossa och ta bort verktyget. Vid montering av ett band med större diameter, använd ett av verktygets hjälpsspår för att påbörja expansionen. Flytta vid behov ena verktygsarmen till verktygets primära spår för att slutföra expansionen.
- 4** Smörj det andra bandet och montera det i den andra bandskåran. Fäst verktyget och expandera bandet på samma sätt som tidigare. Håll banden parallella.
Banden kan placeras närmare varandra om utrymmet i höjddled är begränsat eller om en större expansion av hylsan krävs.
- 5** Om ett tredje band behövs, smörj och montera bandet i tätningens mittre skåra och expandera det enligt ovan.
- 6** Kontrollera över- och underkanterna på den monterade hylsan för att säkerställa att de har tryckts ihop ordentligt mot ytorna.

