

Montageanvisning renoveringsgarnityr



1.
Såga av det trasiga garnityret en bit ovanför teleskopskarven



2.
Tryck ner alternativt dra upp den rörbit som blir kvar efter kapning



3.
Såga av renoveringsgarnityret till lämplig längd

4.
Tryck ner renoveringsgarnityret i det gamla teleskopröret.

IBECO renoveringsgarnityr, syrafast 1.4571 (A4)

Art. nr.	RSK nr.		DN	Längd mm	Passar för ventilfabrikat
REP-SV1	421 96 66	SERVIS	25-50	1500	Ulefos / Hawle
REP-SV2	421 96 65	SERVIS	25-50	1500	IBECO, AVK
REP-AV1	421 96 63	SLUSS	50-300	1500	Hawle
REP-AV2	421 96 64	SLUSS	350-500	1500	IBECO / Ulefos / AVK