

# Montageanvisning kedjetätning



**1.**  
Centrera röret stadigt i skyddsröret/borrhålet.

**Tips!** Borrhålet kan beläggas med epoxy för att skydda och jämna ut betongen och eventuell armering.



**2.**  
Placera kedjan runt röret med bulthuvudena mot dig.



**2a.**  
Koppla ihop kedjan.



**3.**  
Även om kedjan är slapp ska inga länkar tas ur kedjan. Det kan vara nödvändigt att sträcka kedjan vid mindre rördiametrar.



**4.**  
Skjut in kedjetätningen i röret. Tryck in tätningen växelvis med början klockan 6 upp till 12 tills tryckplåtarna är innanför eller jäms med kanten av skyddsröret/borrhålet.



**5.**  
Drag åt bultarna medsols med en momentnyckel. Börja i position klockan 12.



**6.**  
Drag åt växelvis medurs 4-5 varv åt gången enligt tabellen nedan. Tätningen expanderar så att svulster uppstår mellan tryckplåtarna.



**7.**  
Kedjetätningen ska efterdras växelvis medurs enligt tabellen efter cirka två timmar. Efterdra ett flertal gånger.

| Modell          | Åtdragningsmoment                   |                       |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------------|
|                 | Modell: C, S 316, OC, OS 316 och TS | Modell: BC och BS 316 |
| IL 100          | 1,0 Nm                              | 1,0 Nm                |
| IL 200 - IL 275 | 1,5 Nm                              | 1,0 Nm                |
| IL 300 - IL 360 | 5 Nm                                | 4 Nm                  |
| IL 400 - IL 475 | 15 Nm                               | 12 Nm                 |
| IL 500 - IL 575 | 30 Nm                               | 22 Nm                 |
| IL615 - IL 700  | 60 Nm                               | 48 Nm                 |

## Tänk på följande:

- Gör rent skyddsrör och borrhål
- Centrera skyddsröret
- Tryckplåtarna måste justeras vid montering
- Ta inte bort några länkar
- Röret måste stödjas innan du fyller igen
- Kedjetätningen ska ej användas som axiell förankring
- Använd ej på spiralsvetsade rör
- Använd alltid momentnyckel, **aldrig maskin**

