

Installationsanvisning **Fernco** Sadelgrenrör



1. Kontrollera att rörens ytterdiameter överensstämmer med arbetsområdet
2. Rengör/skrapa huvudledningen fri från jord och korrosion.
3. Håll sadelgrenröret mot huvudledningen och markera med penna på huvudledningen via avsticket för att få en mall att borra/såga efter. Hålbilden skall borraras cirka 5mm större än den markering som ritats med pennan
4. Använd gärna någon typ av tätningsmedel typ PL400 eller motsvarande runt anslutningshål och sadelgrenrör.
5. Centra sadelgrenröret och se till att den kant som finns på sadelgrenrörets baksida ligger innanför anslutningshållets kanter. Se röd pil.
6. Drag åt slangklämmorna till 6Nm.

