



## IBECO fasverktyg Spider




Art.nr	RSK nr.	Dimension mm	Beskrivning
IBSP-110	211 31 38	75-110	Vid dimension 75 mm, ej SDR 11
IBSP-160	211 31 39	110-160	
IBSP-B	211 31 40		Extra skärstål



## IBECO fasverktyg

Art. nr.	RSK nr.	För rör YD mm	Beskrivning
FAS-020-063	243 49 91	20- 63	Fasverktyg
FAS-075-110	243 49 92	75- 110	Fasverktyg
FAS-skär	-	-	10 st skär



## IBECO fasverktyg



Art. nr.	RSK nr.	För rör YD mm	Beskrivning
35WH009015	211 30 02	38- 315	Fasverktyg
FS16-110		16- 110	Fasverktyg gul



## IBECO Plug & Play montageverktyg

Art. nr.	För rör YD mm
MV-PP	110- 315